

BRUKSANVISNING FÖR LED ARMATUR, UPPLADDNINGSBAR

Modell: 6-i-1 RGBAW UV

IP20 klass, enbart för inomhusbruk (utomhus under varma förhållanden utan regn).

Strömförsörjning: Batteridrift, ca 8 timmars konstant användning.

Skanna QR-koden på baksidan av denna manual för att ladda ner appen för LED LAMP.

Läs användarmanualen innan du börjar använda enheten.

1. Knappfunktion

Enheten har en digital display som visar numeriska värden (t.ex. 20, 40, 60) och fyra kontrollknappar: MENY, UPP, NER och ENTER. Dessa knappar används för att navigera i menyer, justera inställningar och bekräfta val. Displayen visar även inställningar för trådlös DMX-kod.

2. Menyfunktion

Meny	Alternativ	Beskrivning
A001	A001-A512	DMX address
Chnd	6CH	6CH mode
	8CH	8CH mode
	10CH	10CH mode
FAIL	BLnd	DMX512 Data is not maintained (black field)
	HOLd	DMX512 Data maintained
CL01	CL01-CL32	32 statiska färgblandningslägen, färgval med upp- och nedknappar. Stroboskopläge St00-St16 efter bekräftelse, justering med upp- och nedknappar.
AUTO	AUTO	Alla effektlägen, hastighetsläge SP01-SP16 efter bekräftelse, justera med upp- och nedtangenterna.
	AUT1	Färgbyte automatiskt läge, hastighetsläge SP01-SP16 efter bekräftelse justera med upp- och nedknapparna.
	AUT2	Gradvis ändring av autoläge, hastighetsläge SP01-SP16 efter bekräftelse justera med upp- och nedknapparna.
	AUT3	Mutationsautoläge, hastighetsläge SP01-SP16 efter bekräftelse, justera med upp- och nedknapparna.
	AUT4	Ändra färgstrobeläge i autoläge, hastighetsläge SP01-SP16 efter bekräftelse, justera med upp- och nedknapparna.
SOUO	SOU0	All sound control mode
	SOU1	Mutation sound mode
	SOU2	Mutation sound mode
	SOU3	Change color strobe sound mode
WIFI	LED-XXX	WIFI Address
NANU	D000-255	Total dimmer
	R000-255	Red dimmer
	G000-255	Green dimmer
	B000-255	Blue dimmer
	U000-255	White dimmer
	Y000-255	Amber dimmer
	P000-255	UV dimmer





3. DMX-kanalfunktion

Kanal	6CH Mode	8CH Mode	10CH Mode
CH1	0-255 Red Dimming	0 Light OFF 1-255 Total Dimming	0-255 Total Dimming
CH2	0-255 Green Dimming	0-10 Light OFF 11-255 Strobe (Slow to Fast)	0-255 Red Dimming
CH3	0-255 Blue Dimming	0-255 Red Dimming	0-255 Green Dimming
CH4	0-255 White Dimming	0-255 Green Dimming	0-255 Blue Dimming
CH5	0-255 Amber Dimming	0-255 Blue Dimming	0-255 White Dimming
CH6	0-255 Purple Dimming	0-255 White Dimming	0-255 Amber Dimming
CH7	0-255 Amber Dimming	0-255 Purple Dimming	0-255 Purple Dimming
CH8	0-255 Purple Dimming	0-10 Light OFF 11-255 Strobe (slow to fast)	
CH9		0-9 Light OFF 10-50 Color Blend Mode 51-100 Color Change Mode, 101-150 Gradient Mode 151-200 Mutation Mode 201-220 Color Change Sound Control 221-240 Color Change Strobe Sound Control 241-255 Color Change Sound Control	0-9 Light OFF 10-50 Color Blend Mode 51-100 Color Change Mode 101-150 Gradient Mode 151-200 Mutation Mode 201-220 Color Change Sound Control 221-240 Color Change Strobe Sound Control 241-255 Color Change Sound Control
CH10		0-255 Speed (slow to fast)	0-255 Speed (slow to fast)



4. Fjärrkontrollfunktion (rekommenderas)

IR-fjärrkontrollen har följande funktioner:

- a. Dimning och hastighet, uppåtknapp 
- b. Dimning och hastighet, nedåtknapp 
- c. OFF: Stängda lampor 
- d. ON: Slå på lamporna 
- e. R, G, B, W, A, UV-knappar: Välj en av de 6 monokroma färgerna.
- f. 9 sifferknappar: Välj en av 9 statiska färgblandningar (AC 1 till AC 9).
- g. '0'-knapp: För A001-läge, mottagningsläge. Använd uppåt-/nedåtknapparna för att välja adress.
- h. AUTO-knapp: Färgbytesläge. Använd uppåt-/nedåtknapparna för att välja hastighet.
- i. STROBE-knapp: Färgval, strobeläge. Använd uppåt-/nedåtknapparna för att välja hastighet.
- j. FADE-knapp: Gradientläge. Använd uppåt-/nedåtknapparna för att välja hastighet.
- k. SOUND-knapp: Röstaktiverat läge. Använd uppåt-/nedåtknapparna för att välja läge.

5. Steg för anslutning av APP-kontroll

Skanna först QR-koden på omslaget för att ladda ner LED LAMP-appen.

- a. Välj "Program" och tryck på upp- och nedtangenterna för att välja "WI-FI" och bekräfta.
- b. Välj "WiFi-läge" och tryck på OK. "LED-***" visas under WiFi.
- c. Hitta motsvarande "LED-***" i din mobiltelefons WLAN-lista och klicka på "Anslut".
- d. Klicka för att öppna den installerade LED LAMP-appen.
- e. Klicka på "Lägg till" i det övre högra hörnet.
- f. Välj modulen "LED LIGHT" i "Stage" för att slå på den.
- g. När anslutningen är lyckad kan du styra enheten.
- h. Efter lyckad anslutning visas "LED LIGHT" på hemsidan och du kan klicka direkt på den för att använda den utan att lägga till den igen.

OBS: Bluetooth och WLAN måste vara aktiverade samtidigt på din mobiltelefon för att appen ska fungera.

6. Styrning via DMX

Koppla in DMX styrning i XLR kontakt och följ kanalfunktion på fg sida.

