

SK-LJS-PAK-0018

Bruksanvisning

# Ljuspaket, Small

Mini Spider 8×RGBW på stativ — spindelarmatur med två motorer

## Om produkten

Paketet består av en **kompakt spindelarmatur** med åtta RGBW-huvuden i två rader som tiltar på var sin motor, monterad på **stativ** med nätkabel. Ger klassiska spindelsvep och våglika chaser — tacksam på fest, studentflak och mindre scener där en full moving head-rigg inte får plats.

Körs **fristående** med 24 inbyggda effektprogram, **ljudstyrt**, i **master/slave** eller **DMX-styrt** i 7 eller 15 kanaler. Samma manual gäller för **Ljuspaket, Small Duo** (SK-LJS-PAK-0019), som är två likadana armaturer på var sitt stativ.

## Specifikationer

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Ljuskälla            | 8 × RGBW LED-huvuden                                       |
| Rörelse              | Två tiltmotorer (Y1 och Y2), riktningen kan vändas i menyn |
| Kanallägen           | 7 eller 15 DMX-kanaler                                     |
| Styrning             | DMX-512 · Fristående · Ljudstyrt · Master/slave            |
| Effektprogram        | 24 inbyggda (Sh1–Sh24) · 25 makroeffekter via DMX          |
| Ström och anslutning | AC 100–240 V, 50/60 Hz · DMX IN/OUT (XLR) · säkring        |
| Miljö                | Endast inomhus · omgivningstemperatur max 40 °C            |
| Ingår i paketet      | Armatur, stativ, nätkabel, bruksanvisning                  |

## Det här innehåller guiden

|   |                                        |        |
|---|----------------------------------------|--------|
| 1 | Säkerhet och montering                 | sida 2 |
| 2 | Panel, display och meny                | sida 3 |
| 3 | DMX-styrning — 7 och 15 kanaler        | sida 4 |
| 4 | Effektvärden — Effekt 1–25             | sida 5 |
| 5 | Fristående, ljudstyrt och master/slave | sida 5 |
| 6 | Felsökning                             | sida 6 |

### Innan du riggar

**Endast inomhus**, i jordat uttag. Minst **50 cm** fritt till alla ytor och inga blockerade ventilationsspringor. Omgivningstemperaturen får inte överstiga **40 °C**. Bryt strömmen före varje ingrepp. Kontrollera att stativet står stadigt och att kabeln inte ligger i gångstråk.

# 1. Säkerhet och montering

## El och miljö

- Anslut till **jordat uttag**. Armaturen är avsedd för **inomhusbruk** — utsätt den aldrig för regn eller fukt.
- Håll **minst 50 cm** fritt till alla ytor och se till att ventilationsspringorna aldrig täcks.
- Omgivningstemperaturen får inte överstiga **40 °C** (absolut max 45 °C).
- Inget brännbart material i närheten av armaturen.
- **Bryt strömmen** före montering, byte av säkring och all rengöring.

## Stativet

- Fäll ut stativets ben helt och ställ det på plant underlag. Dra åt låsvreden ordentligt innan du hissar upp armaturen.
- Fäst armaturen i bygelns skruvhål så att den sitter stadigt — den får inte kunna vibrera eller vandra under drift.
- Placera stativet utom räckhåll för dansande gäster och barn, och aldrig i en passage. Tejpa eller kabelrännor över kabeln som korsar golvet.
- Vid hängande montage i tross: riggpunkten ska klara **minst 10 gånger** armaturens vikt, och säkerhetswire ska alltid användas.

## Säkring och service

Byt säkring med strömmen bruten: skruva loss säkringshållaren, byt till **säkring av samma typ och värde** och skruva tillbaka. **Går säkringen igen — sluta använda armaturen** och hör av dig till oss. Fortsatt drift kan ge allvarliga skador. Reparera aldrig armaturen själv, och använd bara originaldelar.

Titta inte rakt in i ljuskällan. Armaturen är en effektarmatur för dekorativ belysning — inte för allmänbelysning.

## 2. Panel, display och meny

Displayen sitter på armaturens sida tillsammans med fyra knappar (**MENU**, **DOWN**, **UP**, **ENTER**) och fyra indikatorlampor. Anslutningarna sitter på baksidan.

| På panelen               | Funktion                                    |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Indikator DMX            | Lyser när armaturen tar emot DMX-signal     |
| Indikator Slave          | Lyser när armaturen följer en masterarmatur |
| Indikator Master         | Lyser när armaturen styr andra armaturer    |
| Indikator Sound          | Lyser i ljudstyrtd läge                     |
| MENU / DOWN / UP / ENTER | Bläddra, ändra värde, bekräfta              |
| DMX IN / DMX OUT         | 3-pol XLR — kedja vidare till nästa armatur |
| POWER                    | Nätanslutning                               |

### Menyöversikt

| Meny        | Val        | Funktion                                   |
|-------------|------------|--------------------------------------------|
| <b>ADDR</b> | A001–A512  | DMX-startadress                            |
| <b>CHND</b> | 7CH / 15CH | Kanalläge — måste matcha profilen i pulten |
| <b>SLND</b> | MAST       | Automatläge (fristående)                   |
| <b>SLND</b> | SOUN       | Ljudstyrtd läge                            |
| <b>SLND</b> | SLAV       | Master/slave                               |
| <b>SHND</b> | Sh1–Sh24   | Val av effektprogram (Sh24 = automatsvep)  |
| <b>SHND</b> | SPED 01–08 | Hastighet, långsam → snabb                 |
| <b>SOUD</b> | ON / OFF   | Slår på eller av ljudstyrningen            |
| <b>SOEN</b> | 0–100      | Ljudkänslighet (0 = av, 100 = högst)       |
| <b>TEST</b> | YES        | Automatiskt självtest                      |
| <b>DISP</b> | NO / YES   | Displayen rättvänd / upp-och-ner           |
| <b>LED</b>  | ON / OFF   | Displayens bakgrundsbelysning              |
| <b>1TIL</b> | NO / YES   | Vänder rörelseriktningen på motor Y1       |
| <b>2TIL</b> | NO / YES   | Vänder rörelseriktningen på motor Y2       |
| <b>DEFT</b> | —          | Återställer fabriksinställningarna         |

#### 1TIL och 2TIL är värda att kunna

De vänder rörelseriktningen på var sin motorrad. Hänger armaturen upp-och-ner, eller ska två armaturer spegla varandra i stället för att göra likadant, är det här inställningen du letar efter — inte en omprogrammering i pulten. Praktiskt just i **Small Duo**.

### 3. DMX-styrning

Ställ kanalläge under **CHND** och startadress under **ADDR**, och patcha samma antal kanaler i pulten. Adressavstånd vid individuell styrning: **+7** respektive **+15** per enhet.

#### 7 kanaler — hela armaturen som en enhet

| Kanal | Värde   | Funktion                               |
|-------|---------|----------------------------------------|
| CH1   | 0–255   | Motor 1 (övre raden) — tilt 0–135°     |
| CH2   | 0–255   | Motor 2 (undre raden) — tilt 0–135°    |
| CH3   | 0–255   | Master-dimmer 0–100 %                  |
| CH4   | 0–9     | Stroboskop av                          |
| CH4   | 10–255  | Stroboskop, långsamt → snabbt          |
| CH5   | 0–7     | Ingen effekt                           |
| CH5   | 8–255   | Effektprogram 1–25 — se effekttabellen |
| CH6   | 0–255   | Effekthastighet                        |
| CH7   | 241–250 | Reset — håll värdet i 5 sekunder       |

#### 15 kanaler — varje huvud för sig

| Kanal | Värde   | Funktion                               |
|-------|---------|----------------------------------------|
| CH1   | 0–255   | Motor 1 (övre raden) — tilt 60–150°    |
| CH2   | 0–255   | Motor 2 (undre raden) — tilt 60–150°   |
| CH3   | 0–255   | Master-dimmer 0–100 %                  |
| CH4   | 0–9     | Stroboskop av                          |
| CH4   | 10–255  | Stroboskop, långsamt → snabbt          |
| CH5   | 0–255   | LED 1 — dimmer 0–100 %                 |
| CH6   | 0–255   | LED 2 — dimmer 0–100 %                 |
| CH7   | 0–255   | LED 3 — dimmer 0–100 %                 |
| CH8   | 0–255   | LED 4 — dimmer 0–100 %                 |
| CH9   | 0–255   | LED 5 — dimmer 0–100 %                 |
| CH10  | 0–255   | LED 6 — dimmer 0–100 %                 |
| CH11  | 0–255   | LED 7 — dimmer 0–100 %                 |
| CH12  | 0–255   | Röd — dimmer 0–100 %                   |
| CH13  | 8–255   | Effektprogram 1–25 — se effekttabellen |
| CH14  | 0–255   | Effekthastighet                        |
| CH15  | 241–250 | Reset — håll värdet i 5 sekunder       |

## 4. Effektvärden — Effekt 1–25

Samma värdeskala gäller för **CH5** i 7-kanalsläget och **CH13** i 15-kanalsläget. Värden under 8 ger ingen effekt.

| Värde   | Effekt | Värde   | Effekt                    |
|---------|--------|---------|---------------------------|
| 8–17    | 1      | 137–146 | 14                        |
| 18–27   | 2      | 147–156 | 15                        |
| 28–37   | 3      | 157–166 | 16                        |
| 38–47   | 4      | 167–176 | 17                        |
| 48–57   | 5      | 177–186 | 18                        |
| 58–67   | 6      | 187–196 | 19                        |
| 68–77   | 7      | 197–206 | 20                        |
| 78–87   | 8      | 207–216 | 21                        |
| 88–97   | 9      | 217–226 | 22                        |
| 98–107  | 10     | 227–236 | 23                        |
| 108–117 | 11     | 237–246 | 24 — auto, flera effekter |
| 118–127 | 12     | 247–255 | 25 — ljudstyrd            |
| 128–136 | 13     | —       | —                         |

## 5. Fristående, ljudstyrt och master/slave

1

### Automatläge

**MENU** → **SLND** → **MAST**. Välj sedan program under **SHND** (**Sh1–Sh24**) och hastighet med **SPED 01–08**.

2

### Ljudstyrt

**MENU** → **SLND** → **SOUN**. Kontrollera att **SOUD** står på **ON** och ställ känsligheten med **SOEN 0–100**.

3

### Master/slave — gäller Small Duo

DMX OUT på armatur 1 till DMX IN på armatur 2. Armatur 1 sätts i automat- eller ljudläge; armatur 2 får adress **A001** och **SLND** → **SLAV**. Vill du att de speglar varandra — vänd motorerna på den ena med **1TIL/2TIL**.

## 6. Felsökning

| Problem                               | Åtgärd                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fel funktion på fel fader             | Kontrollera att <b>CHND</b> (7CH eller 15CH) stämmer med profilen i pulten. Fel läge förskjuter alla kanaler.                                                                                                                 |
| Armaturen svarar inte på pulten       | Lyser DMX-indikatorn? Kontrollera startadress under <b>ADDR</b> , kabelriktning (OUT → IN) och terminator i sista enhetens DMX OUT.                                                                                           |
| Rörelsen går åt fel håll              | Vänd motorn med <b>1TIL</b> respektive <b>2TIL</b> i menyn.                                                                                                                                                                   |
| Ljudläget reagerar inte               | <b>SOUD</b> måste stå på <b>ON</b> . Höj sedan <b>SOEN</b> stegvis eller flytta armaturen närmare ljudkällan.                                                                                                                 |
| Slaven följer inte mastern            | Slaven ska ha adress <b>A001</b> och stå i <b>SLAV</b> . Ingen pult får vara inkopplad samtidigt.                                                                                                                             |
| Säkringen går om och om igen          | Sluta använda armaturen och kontakta oss. Fortsatt drift kan ge allvarliga skador.                                                                                                                                            |
| Armaturen blir het / stänger av sig   | Kontrollera 50 cm fri yta, fria ventilationsspringor och att omgivningstemperaturen är under 40 °C.                                                                                                                           |
| Effekthastigheten går åt oväntat håll | Tillverkarens två kanaltabeller motsäger varandra om effekthastigheten ( <b>CH6</b> respektive <b>CH14</b> ): den ena säger snabb → långsam, den andra tvärtom. Kör fadern från 0 till 255 och notera vilket håll som gäller. |

### Behöver du hjälp?

Ring oss på **072-448 10 00** (mån–sön 08:00–20:00) eller maila [info@scenkonsult.se](mailto:info@scenkonsult.se).

Fler guider och tekniska tips finns på [scenkonsult.se/for/guider/](https://scenkonsult.se/for/guider/).