

## SK-LJS-PAK-0025

## Bruksanvisning

# Ljuspaket, Medium++

Tre stativ — LED T-bar med PAR, kaleidoskop med laser, spindelarmatur

## Om produkten

Paketet är tre olika effekttyper på var sitt stativ: en **LED T-bar med fyra PAR-armaturer** för färg och grundljus, ett **kaleidoskop med sex beam-armor och laser** för rörelse, och en **spindelarmatur med åtta RGBW-huvuden** för svep över dansgolvet. Tillsammans ger de en bred ljusbild utan att kräva vare sig tross eller ljustekniker.

Alla tre kan köras **ljudstyrt** rakt ur lådan, eller **DMX-styrt** när du vill sätta ljuset själv. Den här guiden täcker alla tre armaturerna — avsnitt 2 till 4 — plus en adressplan för när de ska köras från samma pult.

## Specifikationer

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Innehåll         | LED T-bar med 4 PAR · Kaleidoskop 6-arm · Mini Spider 8×RGBW                        |
| Stativ           | 3 st, ingår                                                                         |
| Ljuskällor       | 12×9W RGB PAR · kaleidoskop och 6 beam-armor RGBW med laser · 8×RGBW spindelhuvuden |
| Styrning         | Ljudstyrt · automatprogram · IR-fjärrkontroll · DMX-512                             |
| DMX-kanaler      | Kaleidoskop 24 kan. · spindelarmatur 7 eller 15 kan.                                |
| Strömförsörjning | AC 100–240 V — ett jordat uttag per armatur                                         |
| Miljö            | Endast inomhus                                                                      |

## Det här innehåller guiden

|   |                                      |         |
|---|--------------------------------------|---------|
| 1 | Rigga paketet — ordning och säkerhet | sida 2  |
| 2 | LED T-bar med fyra PAR-armaturer     | sida 3  |
| 3 | Kaleidoskop 6-arm med laser          | sida 4  |
| 4 | Spindelarmatur 8×RGBW                | sida 7  |
| 5 | Köra alla tre från samma DMX-pult    | sida 10 |
| 6 | Felsökning                           | sida 11 |

### Säkerhet — läs innan du tänder

Kaleidoskopet innehåller en **lasersektion**. Rikta den aldrig mot publik, mot ögonhöjd eller mot fordon. Alla tre armaturerna är för **inomhusbruk** i jordat uttag. Ställ stativen på plant underlag, utanför gångstråk, och säkra kablar som korsar golvet. Bryt strömmen före varje ingrepp.

## 1. Rigga paketet

Räkna med **15–20 minuter** för hela paketet. Ta stativen först, armaturerna sedan, och dra ström sist — då slipper du klättra kring spänningsförande kablar.

**1**

### Ställ de tre stativen

T-baren i mitten bakom eller bredvid dansgolvet, kaleidoskopet och spindelarmaturen på var sin sida. Fäll ut benen helt, plant underlag, dra åt låsvreden.

**2**

### Montera armaturerna

Skruva fast varje armatur i bygeln innan du hissar upp stativet. Kontrollera att inget glappar.

**3**

### Rikta ljuset

Beam-armor, laser och spindelsvep ska gå **över** huvudhöjd. PAR-armaturerna på T-baren riktas mot väggen eller ut över golvet.

**4**

### Dra ström

Ett jordat uttag per armatur. Säkra kabel som korsar golvet med tejp eller kabelränna.

**5**

### Välj styrsätt

Ljudstyrt på varje armatur för sig (avsnitt 2–4), eller DMX från en pult enligt adressplanen i avsnitt 5.

### Rök eller haze gör halva jobbet

Beam-armarna, lasern och spindelsvepen lever på att strålarna syns i luften. Utan rök- eller hazemaskin ser gästerna bara ljuspunkterna, inte effekten. Räkna med haze som en del av paketet när det ska se ut som på bild.

## 2. LED T-bar med fyra PAR-armaturer

T-baren är fyra RGB PAR-armaturer förmonterade på en tvärså, **12×9 W RGB LED** totalt. Den synkar automatiskt till musiken via inbyggd mikrofon och är helt plug and play — koppla in strömmen och den börjar gå.

### Snabbstart

**1****Anslut strömmen**

T-baren startar i det läge som användes senast.

**2****Välj läge på displayen**

Bläddra med **MENU** till ljudstyrt läge för automatik till musiken, eller till ett fast färgläge om du vill ha stillastående färg.

**3****Justera**

**UP/DOWN** ändrar hastighet respektive färg inom valt läge.

### Fullständig kanaltabell för T-baren

T-barens kompletta DMX-kanaltabell och menyöversikt finns i dess egen bruksanvisning, **SK-LJS-PAK-0001** — samma armatur som ingår i Ljuspaket Medium. Ladda ned den från produktsidan på **scenkonsult.se** om du ska köra T-baren DMX-styrd.

I ljudstyrt läge behöver T-baren ingen pult alls. Den vanligaste användningen i det här paketet är just det: T-baren ljudstyrd som grundljus, medan kaleidoskopet och spindelarmaturen står för rörelsen.

### 3. Kaleidoskop 6-arm med laser

#### Lasern — så använder du den säkert

Armaturens röda och gröna sektion (märkt **LS** i menyn) är en enklare lasereffekt. Rikta den **aldrig mot publik, mot ögonhöjd eller mot fordon**, och peka den inte uppåt utomhus.

Montera armaturen så att strålarna går **över** publikens huvudhöjd, och låt ingen titta in i öppningen på nära håll.

Laserklassen framgår av märkningen på kåpan. Kontrollera den vid ankomst och följ den om den avviker från det som står här.

#### Meny och knappar

**MENU** bläddrar i huvudmenyn, **ENTER** går in i undermeny, **UP/DOWN** ändrar värdet och **ENTER** sparar. Armaturen startar alltid i det senast sparade läget.

| Meny        | Val                      | Funktion                                                |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Addr</b> | A001–A512                | DMX-startadress                                         |
| <b>Chnd</b> | —                        | Visar hur många kanaler armaturen upptar                |
| <b>Shou</b> | d512                     | DMX-styrning                                            |
| <b>Shou</b> | Red · GrEE · BluE · Wht1 | Fast färg: röd, grön, blå, vit                          |
| <b>Shou</b> | LESr · LESG              | Laser röd respektive laser grön                         |
| <b>Shou</b> | Wht2                     | Vitt ljus + gyllene strobe                              |
| <b>Shou</b> | A1 · A2 · A3             | Automatlägen                                            |
| <b>Shou</b> | S1 · S2                  | Ljudstyrda lägen                                        |
| <b>SEns</b> | 0–100                    | Känslighet för ljudstyrning                             |
| <b>SPEd</b> | 1–9                      | Hastighet i automatläge                                 |
| <b>LEd</b>  | ON / OFF                 | Displayen alltid tänd / slocknar efter 10 sekunder      |
| <b>disp</b> | OFF / ON                 | Displayen rättvänd / upp-och-ner (vid hängande montage) |
| <b>irc</b>  | ON / OFF                 | Slår på eller av fjärrkontrollfunktionen                |
| <b>rst</b>  | Yes / no                 | Manuell återställning                                   |

#### Automat- och ljudlägen

| Läge      | Innehåll                           |
|-----------|------------------------------------|
| <b>A1</b> | Laser + beam + strobe — allt igång |
| <b>A2</b> | Laser + beam, utan strobe          |
| <b>A3</b> | Endast beam, ingen laser           |
| <b>S1</b> | Ljudstyrt läge 1                   |
| <b>S2</b> | Ljudstyrt läge 2                   |

Hastighet ställs med **SPEd 1–9**, ljudkänslighet med **SEns 0–100**. Vill du köra helt utan laser — välj **A3**.

## Fjärrkontrollen

| Knapp         | Funktion                                        |
|---------------|-------------------------------------------------|
| ON            | Tänder armaturen — startar i automatläge A1     |
| OFF           | Släcker armaturen                               |
| DMX           | Växlar till DMX-läge                            |
| AUTO          | Stegar mellan automatlägena, ett steg per tryck |
| SPEED + / –   | Snabbare / långsammare automatprogram           |
| VOICE         | Ljudstyrt läge                                  |
| MIC + / –     | Höjer / sänker ljudkänsligheten                 |
| 1 · 2 · 3 · 4 | Fast färg: röd, grön, blå, vit                  |
| 5 · 6         | Laser röd / laser grön                          |
| 7             | Vitt ljus + gyllene strobe                      |
| 8 · 9 · 0     | Automatläge A1 / A2 / A3                        |
| * · #         | Ljudläge S1 / S2                                |

### Bokstaven A säger om DMX kommer fram

Visar displayen adressen (**A001**) och **“A” blinkar** tas giltig DMX emot. Fast sken = ingen signal. Snabbaste kontrollen innan du felsöker kabel eller patch.

## DMX — 24 kanaler

Ställ **Shou** → **d512** och startadress via **Addr.** Se adressplanen i avsnitt 5 för hur den samsas med spindelarmaturen.

| Kanal       | Värde         | Funktion                                              |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| <b>CH1</b>  | <b>0–255</b>  | X-axel — rotation 0–540°                              |
| <b>CH2</b>  | <b>0–255</b>  | Hastighet X-axel: <b>0 = snabbt, 255 = långsamt</b>   |
| <b>CH3</b>  | <b>0</b>      | Kaleidoskopets rotation: stillastående                |
| <b>CH3</b>  | <b>1–255</b>  | Kaleidoskopet roterar fram/back, långsamt → snabbt    |
| <b>CH4</b>  | <b>0–255</b>  | Beam-arm 1 — vridning 0–180°                          |
| <b>CH5</b>  | <b>0–255</b>  | Beam-arm 2 — vridning 0–180°                          |
| <b>CH6</b>  | <b>0–255</b>  | Beam-arm 3 — vridning 0–180°                          |
| <b>CH7</b>  | <b>0–255</b>  | Beam-arm 4 — vridning 0–180°                          |
| <b>CH8</b>  | <b>0–255</b>  | Beam-arm 5 — vridning 0–180°                          |
| <b>CH9</b>  | <b>0–255</b>  | Beam-arm 6 — vridning 0–180°                          |
| <b>CH10</b> | <b>0–255</b>  | Master-dimmer — linjär, mörk → ljus                   |
| <b>CH11</b> | <b>0–9</b>    | Stroboskop av                                         |
| <b>CH11</b> | <b>10–255</b> | Stroboskop på kaleidoskop och beam, långsamt → snabbt |
| <b>CH12</b> | <b>0–255</b>  | Kaleidoskop: röd 0–100 %                              |
| <b>CH13</b> | <b>0–255</b>  | Kaleidoskop: grön 0–100 %                             |
| <b>CH14</b> | <b>0–255</b>  | Kaleidoskop: blå 0–100 %                              |
| <b>CH15</b> | <b>0–255</b>  | Kaleidoskop: vit 0–100 %                              |

| Kanal | Värde   | Funktion                            |
|-------|---------|-------------------------------------|
| CH16  | 0–255   | Beam: röd 0–100 %                   |
| CH17  | 0–255   | Beam: grön 0–100 %                  |
| CH18  | 0–255   | Beam: blå 0–100 %                   |
| CH19  | 0–255   | Beam: vit 0–100 %                   |
| CH20  | 0–255   | Laser röd — linjär dimring 0–100 %  |
| CH21  | 0–255   | Laser grön — linjär dimring 0–100 % |
| CH22  | 0–255   | Vit strobe — långsamt → snabbt      |
| CH23  | 0–255   | Gyllene strobe — långsamt → snabbt  |
| CH24  | 0–50    | Makro: ingen funktion               |
| CH24  | 51–150  | Makro: slumpat automatprogram       |
| CH24  | 151–250 | Makro: ljudstyrkt automatprogram    |
| CH24  | 251–255 | Makro: återställning (3 sekunder)   |

## 4. Spindelarmatur 8×RGBW

Åtta RGBW-huvuden i två rader som tiltar på var sin motor. Fyra knappar vid displayen (**MENU**, **DOWN**, **UP**, **ENTER**) och fyra indikatorlampor för DMX, Slave, Master och Sound.

### Menyöversikt

| Meny        | Val        | Funktion                                   |
|-------------|------------|--------------------------------------------|
| <b>ADDR</b> | A001–A512  | DMX-startadress                            |
| <b>CHND</b> | 7CH / 15CH | Kanalläge — måste matcha profilen i pulten |
| <b>SLND</b> | MAST       | Automatläge (fristående)                   |
| <b>SLND</b> | SOUN       | Ljudstyrkt läge                            |
| <b>SLND</b> | SLAV       | Master/slave                               |
| <b>SHND</b> | Sh1–Sh24   | Val av effektprogram (Sh24 = automatsvep)  |
| <b>SHND</b> | SPED 01–08 | Hastighet, långsam → snabb                 |
| <b>SOUD</b> | ON / OFF   | Slår på eller av ljudstyrningen            |
| <b>SOEN</b> | 0–100      | Ljudkänslighet (0 = av, 100 = högst)       |
| <b>TEST</b> | YES        | Automatiskt självtest                      |
| <b>DISP</b> | NO / YES   | Displayen rättvänd / upp-och-ner           |
| <b>LED</b>  | ON / OFF   | Displayens bakgrundsbelysning              |
| <b>1TIL</b> | NO / YES   | Vänder rörelseriktningen på motor Y1       |
| <b>2TIL</b> | NO / YES   | Vänder rörelseriktningen på motor Y2       |
| <b>DEFT</b> | —          | Återställer fabriksinställningarna         |

#### 1TIL och 2TIL vänder rörelseriktningen

De vänder rörelsen på var sin motorrad. Ska spindelsvepen gå åt andra hållet, eller spegla kaleidoskopets rörelse, är det här inställningen — ingen omprogrammering i pulten behövs.

## DMX — 7 kanaler

| Kanal | Värde   | Funktion                               |
|-------|---------|----------------------------------------|
| CH1   | 0–255   | Motor 1 (övre raden) — tilt 0–135°     |
| CH2   | 0–255   | Motor 2 (undre raden) — tilt 0–135°    |
| CH3   | 0–255   | Master-dimmer 0–100 %                  |
| CH4   | 0–9     | Stroboskop av                          |
| CH4   | 10–255  | Stroboskop, långsamt → snabbt          |
| CH5   | 0–7     | Ingen effekt                           |
| CH5   | 8–255   | Effektprogram 1–25 — se effekttabellen |
| CH6   | 0–255   | Effekthastighet                        |
| CH7   | 241–250 | Reset — håll värdet i 5 sekunder       |

## DMX — 15 kanaler

| Kanal | Värde   | Funktion                               |
|-------|---------|----------------------------------------|
| CH1   | 0–255   | Motor 1 (övre raden) — tilt 60–150°    |
| CH2   | 0–255   | Motor 2 (undre raden) — tilt 60–150°   |
| CH3   | 0–255   | Master-dimmer 0–100 %                  |
| CH4   | 0–9     | Stroboskop av                          |
| CH4   | 10–255  | Stroboskop, långsamt → snabbt          |
| CH5   | 0–255   | LED 1 — dimmer 0–100 %                 |
| CH6   | 0–255   | LED 2 — dimmer 0–100 %                 |
| CH7   | 0–255   | LED 3 — dimmer 0–100 %                 |
| CH8   | 0–255   | LED 4 — dimmer 0–100 %                 |
| CH9   | 0–255   | LED 5 — dimmer 0–100 %                 |
| CH10  | 0–255   | LED 6 — dimmer 0–100 %                 |
| CH11  | 0–255   | LED 7 — dimmer 0–100 %                 |
| CH12  | 0–255   | Röd — dimmer 0–100 %                   |
| CH13  | 8–255   | Effektprogram 1–25 — se effekttabellen |
| CH14  | 0–255   | Effekthastighet                        |
| CH15  | 241–250 | Reset — håll värdet i 5 sekunder       |

## Effektvärden — Effekt 1–25

Gäller **CH5** i 7-kanalsläget och **CH13** i 15-kanalsläget. Värden under 8 ger ingen effekt.

| Värde | Effekt | Värde   | Effekt |
|-------|--------|---------|--------|
| 8–17  | 1      | 137–146 | 14     |
| 18–27 | 2      | 147–156 | 15     |
| 28–37 | 3      | 157–166 | 16     |
| 38–47 | 4      | 167–176 | 17     |
| 48–57 | 5      | 177–186 | 18     |

| Värde          | Effekt | Värde          | Effekt                    |
|----------------|--------|----------------|---------------------------|
| <b>58–67</b>   | 6      | <b>187–196</b> | 19                        |
| <b>68–77</b>   | 7      | <b>197–206</b> | 20                        |
| <b>78–87</b>   | 8      | <b>207–216</b> | 21                        |
| <b>88–97</b>   | 9      | <b>217–226</b> | 22                        |
| <b>98–107</b>  | 10     | <b>227–236</b> | 23                        |
| <b>108–117</b> | 11     | <b>237–246</b> | 24 — auto, flera effekter |
| <b>118–127</b> | 12     | <b>247–255</b> | 25 — ljudstyrd            |
| <b>128–136</b> | 13     | —              | —                         |

## 5. Köra alla tre från samma DMX-pult

Kedja armaturerna med skärmd DMX-kabel: pultens DMX OUT → armatur 1 DMX IN, armatur 1 DMX OUT → armatur 2 DMX IN, och så vidare. Sätt en **120 ohms terminator** i sista enhetens DMX OUT. Använd aldrig mikrofonkabel.

### Förslag på adressplan

| Armatur             | Kanalläge        | Startadress | Upptar         |
|---------------------|------------------|-------------|----------------|
| Kaleidoskop 6-arm   | 24 kan.          | <b>A001</b> | <b>1–24</b>    |
| Spindelarmatur      | 15 kan.          | <b>A025</b> | <b>25–39</b>   |
| LED T-bar med 4 PAR | enl. egen manual | <b>A041</b> | <b>från 41</b> |

Luckan mellan 39 och 41 är medveten — den ger marginal om du senare byter spindelarmaturen till 15-kanalsläge på en andra enhet. Kör du spindeln i **7-kanalsläge** räcker A025–A031, och T-baren kan flyttas ner till A033.

#### Blandad styrning fungerar

Du behöver inte köra allt på pult. En vanlig lösning är **T-baren ljudstyrd** som grundljus medan kaleidoskop och spindelarmatur ligger på DMX — eller tvärtom. Armaturer utan DMX-signal går i sitt eget läge helt oberoende av de andra.

## 6. Felsökning

| Problem                                     | Åtgärd                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En armatur svarar inte på pulten            | Kontrollera startadress och kanalläge på just den armaturen, kabelriktning (OUT → IN) och terminator i sista enhetens DMX OUT. På kaleidoskopet: blinkar <b>A</b> i displayen? |
| Fel funktion på fel fader                   | Kanalläget i armaturen stämmer inte med profilen i pulten — vanligast på spindelarmaturen ( <b>CHND</b> 7CH kontra 15CH).                                                      |
| Armaturerna krockar i adressrymden          | Kaleidoskopet tar 24 kanaler, spindeln 7 eller 15. Följ adressplanen i avsnitt 5 så överlappar de inte.                                                                        |
| Kaleidoskopet kör automatprogram trots pult | <b>Shou</b> står i ett automatläge, eller så kommer ingen signal fram. Ställ <b>Shou</b> → <b>d512</b> .                                                                       |
| Ljudstyrningen reagerar dåligt              | Höj känsligheten ( <b>SEns</b> på kaleidoskopet, <b>SOEN</b> på spindeln) eller flytta armaturen närmare högtalaren. Mikrofonerna fångar basfrekvenser bäst.                   |
| Strålarna syns knappt                       | Luften är för ren. Kör rök- eller hazemaskin.                                                                                                                                  |
| Fjärrkontrollen påverkar fel armatur        | Kaleidoskopets fjärr styr bara kaleidoskopet. Har du flera kaleidoskop i rummet: <b>irC OFF</b> på alla utom en.                                                               |
| En armatur blir het eller stänger av sig    | Kontrollera fri yta runt kåpan, fria ventilationsspringor och rumstemperaturen.                                                                                                |

### Behöver du hjälp?

Ring oss på **072-448 10 00** (mån–sön 08:00–20:00) eller maila [info@scenkonsult.se](mailto:info@scenkonsult.se).

Fler guider och tekniska tips finns på [scenkonsult.se/for/guider/](https://scenkonsult.se/for/guider/).