

SK-LJS-ROK-0001

Bruksanvisning

Rökmaskin 1500 W

Snabbguide för fristående drift med trådlös fjärrkontroll

Om produkten

Mellanstor rökmaskin med inbyggd **RGB-belysning** och 1500 W värmare. Sprutar ut tjock, vit rök upp till cirka **2 meters räckvidd** samtidigt som LED:erna lyser upp röken inifrån — bra för uppslag och atmosfär på scen, klubb och fest.

Maskinen är **fristående** och styrs enbart med medföljande trådlös fjärrkontroll. Den har **ingen DMX-ingång** — för pultstyrning, välj istället en av våra DMX-rökmaskiner i sortimentet.

Specifikationer

Värmare	1500 W
Räckvidd	Cirka 2 m
Belysning	Inbyggd RGB-LED
Styrning	Trådlös fjärrkontroll (medföljer)
Förvärmningstid	3–5 minuter från kall start
Olietank	260 ml
Strömförsörjning	100–127 V eller 220–240 V AC
Vikt / mått	2 kg · 27 × 18 × 18 cm

Det här innehåller guiden

1	Säkerhet och installation	sida 2
2	Snabbstart — så får du röken igång	sida 3
3	Underhåll och rengöring	sida 3

Innan du börjar

Maskinen blir mycket varm under drift. Rör aldrig munstycke eller botten med händerna. Använd alltid avsedd rökvätska — annan vätska kan skada maskinen och förorsaka brand. Stäng av maskinen om den lämnas oövervakad.

1. Säkerhet och installation

Placering

- **Torr miljö** — ingen vätska får tränga in i maskinens innandöme (endast i oljebhållaren).
- **Håll borta** från brännbart och explosivt material.
- **Stadig placering** på plant underlag. Maskinen får ej hängas eller vändas upp-och-ner under drift.

Vid drift

- Rör **aldrig** rökmunstycket eller maskinens botten — risk för brännskada.
- Fyll på rökvätska **innan** tanken töms helt — fortsatt drift på tom tank skadar pumpen.
- Stäng av maskinen när ingen är närvarande.
- Låt maskinen **svalna helt** innan packning eller transport.

Om något händer

Om vätska oavsiktligt kommer in i maskinen: bryt strömmen omedelbart och låt maskinen torra helt innan den används igen. Försök aldrig öppna maskinen själv vid problem — kontakta oss istället.

2. Snabbstart

- 1 Fyll på rökvätska**
Skruva av locket på oljebehållaren och fyll på avsedd rökvätska. Tanken rymmer 260 ml.
- 2 Anslut strömmen**
Sätt i nätsladden och slå på strömbrytaren.
- 3 Vänta 2–3 minuter**
Maskinen förvärmer. Den röda indikatorlampan tänds när maskinen är redo att spruta rök.
- 4 Sprut rök**
Tryck på fjärrkontrollens knapp för att avfyra rök. Maskinen växlar mellan uppvärmning och spray-cykel automatiskt.

Normala beteenden

Lite restång eller fukt vid munstycket även när du inte aktivt spruta är normalt.

Maskinen pausar mellan sprayer för att återvärmas — det är inte ett fel.

Den röda indikatorlampan släcks när maskinen återvärms och tänds igen när den är redo.

3. Underhåll och rengöring

Efter cirka 40 timmars drift

- 1 Förbered rensvätska**
Blanda **80 % destillerat vatten + 20 % vit vinäger**. Använd endast destillerat vatten, ej kranvatten.
- 2 Töm oljetanken**
Töm ut den vanliga rökvätskan.
- 3 Fyll på rensvätska**
Fyll oljetanken med vatten/vinäger-blandningen.
- 4 Kör maskinen tills tanken är tom**
Värmaren får då rensa bort olje- och föroreningsavlagringar inifrån.
- 5 Spola igenom med rökvätska**
Fyll på avsedd rökvätska och kör tills röken är klar och utan vinägerlukt.

Allmänt

- Använd **högkvalitativ rökvätska** — billig vätska orsakar igensättning.
- Rengör utsidan med en torr trasa. Använd inte starka rengöringsmedel.
- Förvara torrt och svalt. Tank ska vara tom vid längre förvaring.

Felsökning

Problem	Åtgärd
Ingen rök trots tryck på fjärr	Vänta — maskinen kan vara i återvärmningscykel. Röd lampa måste vara tänd. Kontrollera att vätska finns i tanken och att fjärrkontrollens batterier inte är slut.
Tunn eller flammig rök	Tankvätskan på upphällning. Fyll på direkt — kör inte tom.
Maskinen sprutar lite rök även när inget tryck	Normalt — kondens från värmaren. Brukar avta efter någon minut.

Problem	Åtgärd
Rökmunstycke spottar vätska	Tecken på igensättning. Kör en rensningscykel (se ovan) eller byt till färsk högkvalitativ vätska.
Maskinen luktar bränt	Stäng av direkt och låt svalna. Töm tanken och kontakta oss om lukten kvarstår vid nästa start.

Behöver du hjälp?

Ring oss på **072-448 10 00** (mån–sön 08:00–20:00) eller maila info@scenkonsult.se.

Fler guider och tekniska tips finns på scenkonsult.se/for/guider/.